

# Gebrauchsanweisung

## Aufladen der Powerbank

- Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Micro USB Power Bank Input („5V IN“) und stecken Sie das andere Ende in den USB-Zugang des Computers oder einer anderen Stromquelle
- Bitte beachten Sie die maximale Eingangsleistung von 500mAh beim Laden der Powerbank
- **Anmerkung: Die Powerbank muss VOLL geladen werden - circa 5 Stunden Akkuladezeit**

## Laden von Smartphones oder anderen USB-Geräten

- Bringen Sie das USB-Kabel im Output („5V OUT“) an
- Stecken Sie den Anschluss des jeweiligen Gerätes am anderen Ende an
  - Es ist möglich Ihr eigenes USB-Kabel zu verwenden
- Sicherheitsanweisungen und Instandhaltung
- Schützen Sie das Gerät vor extremer Hitze bzw. Kälte, direkter Sonneneinstrahlung, Wasserkontakt, Feuchtigkeit und jeglicher Art von Flüssigkeiten
- Benutzen Sie zur oberflächlichen Reinigung keine aggressiven Putzmittel und halten Sie es fern von scharfen Objekten - Halten Sie das Gerät staubfrei
  - Halten Sie das Gerät von Kindern fern
  - Werfen Sie das Gerät nicht in Feuer (Explosionsgefahr)
  - Bauen Sie das Gerät nicht eigenständig auseinander
- Reparaturarbeiten sollten nur von einer qualifizierten Person durchgeführt werden
- Benutzen Sie das Gerät NICHT, wenn es feucht geworden ist, um der Gefahr von Elektroschocks und Explosionen vorzubeugen
- Benutzen Sie diese Einheiten NICHT, wenn sie fallen gelassen wurde oder anderweitig beschädigt wurde

## Reinigung

Bei Bedarf mit einem trockenen Tuchreinigen.

Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.

## Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel nach den in ihrem Land geltenden Vorschriften  
Papier/Pappe gehören zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung  
Batterien / Akkus gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle der Stadt  
Gemeinde oder im Handel abgegeben werden.

## DIES IST KEIN SPIELZEUG

### Weitere Angaben:

Output - DC 5V - 1000MA (max)  
Input - DC 5V - 500mA (max) Kapazität - 2200 mAh

Integrierte Überladungssperre

43029/PO 0912831

reg.no.: 72005675

Macma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter:  
<http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/43029.pdf>



# Instruction Manual

## Charging the Power Bank

- Connect USB cable with Micro USB charging head into power bank INPUT ("5V IN") and place the other end into the computer USB port or another power source
  - Please pay attention to the maximum of 500mAh input
- **Note: power bank has to be fully charged - approx. 5 hrs before usage**

## Charging smart phone or USB chargeable device

- Insert USB head into OUTPUT ("5V OUT")
  - Add relevant charger head to opposite end and insert into your device
    - It is acceptable to use your own USB charger cable
- Safety Instructions, care and maintenance
- Keep the unit away from extreme high and low temperatures, out of direct sunlight and away from water, humidity and any liquids
  - Do not use abrasive solvents and do not expose to sharp objects - Keep the unit free of dust, lint, etc.
    - Keep out of reach of children
    - Do not throw the unit into a fire (risk of explosion)
    - Do not attempt to disassemble device
  - Repairs to electrical equipment should only be performed by a qualified electrician
  - **DO NOT** use if the unit is moist in order to avoid danger of electric shock, explosions or injuring yourself
    - **DO NOT** use if the unit has been dropped or damaged

## Cleaning

Use a dry cloth for cleaning when necessary. Do not dip in water or other liquids and do not use corrosive cleanser.

## Disposal of waste

The item has to be disposed according to the waste disposal regulations valid in your country. Paper and carton are for waste-paper, foil is for Yellow Bin.

## THIS IS NOT A TOY

### Additional Specifications:

Output - DC 5V - 1000MA (max)  
Input - DC 5V - 500mA (max) Capacity - 2200 mAh  
Built-in over charge protection  
43029/PO 0912831  
reg.no.: 72005675



Macma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg  
You can download the declaration of conformity on:  
<http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/43029.pdf>

# Manuel d'instructions

## Chargement de la banque d'alimentation

- Connectez le câble USB avec la tête de charge Micro USB dans l'entrée de la banque d'alimentation ("5V IN") et placez l'autre extrémité dans le port USB de l'ordinateur ou une autre source d'alimentation.
  - Veuillez faire attention à l'entrée maximale de 500mAh.
- **Remarque : la batterie doit être complètement chargée - environ 5 heures avant utilisation.**

## Chargement d'un téléphone intelligent ou d'un appareil rechargeable par USB

- Insérez la tête USB dans la SORTIE ("5V OUT")
  - Ajoutez la tête de chargement appropriée à l'extrémité opposée et insérez-la dans votre appareil.
    - Vous pouvez utiliser votre propre câble de chargement USB.
- Instructions de sécurité, entretien et maintenance
- Conservez l'appareil à l'abri des températures extrêmes, hautes et basses, de la lumière directe du soleil, de l'eau, de l'humidité et de tout liquide.
  - N'utilisez pas de solvants abrasifs et ne l'exposez pas à des objets tranchants - Gardez l'appareil exempt de poussière, de peluches, etc.
    - Tenir l'appareil hors de portée des enfants
    - Ne pas jeter l'appareil dans un feu (risque d'explosion)
    - N'essayez pas de démonter l'appareil
  - Les réparations de l'équipement électrique ne doivent être effectuées que par un électricien qualifié.
  - NE PAS utiliser l'appareil s'il est humide afin d'éviter tout risque de choc électrique, d'explosion ou de blessure.
    - NE PAS utiliser l'appareil s'il est tombé ou s'il a été endommagé.

## Nettoyage

Utilisez un chiffon sec pour le nettoyage si nécessaire. Ne pas plonger dans l'eau ou d'autres liquides et ne pas utiliser de nettoyeur corrosif.

## Mise au rebut des déchets

L'article doit être éliminé conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays en matière d'élimination des déchets. Le papier et le carton sont destinés à la poubelle, le papier d'aluminium à la poubelle jaune.

## CECI N'EST PAS UN JOUET

Spécifications supplémentaires :

Sortie - DC 5V - 1000MA (max)

Entrée - DC 5V - 500mA (max) Capacité - 2200 mAh

Protection intégrée contre la surcharge

43029/PO 0912831

N° d'enregistrement : 72005675

Macma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg

Vous pouvez télécharger la déclaration de confirmation sur :

<http://data.promotray.de/Konformitaetsserklaerungen/43029.pdf>

