# Produktdatenblatt

## Elektronisches Flammbier-Feuerzeug

**Produktnummer: 9004503**

Unser nachfüllbares elektronisches Flammbier-Feuerzeug ist ein praktisches und vielseitiges Werkzeug, das in verschiedenen Situationen nützlich ist. Produkthighlights:Elektronisch und nachfüllbar: Dieses Feuerzeug verwendet eine elektronische Zündung, was bedeutet, dass Sie es immer wieder verwenden können, ohne Streichhölzer oder herkömmliches Feuerzeug zu benötigen. Es ist nachfüllbar, sodass Sie es bei Bedarf mit Feuerzeuggas wieder auffüllen können.Regulierbare Flammeneinstellung: Mit unserer regulierbaren Flammeneinstellung haben Sie die Kontrolle über die Größe der Flamme. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie das Feuerzeug für verschiedene Zwecke verwenden, sei es zum Anzünden von Kerzen, zum Entzünden eines Grills oder für andere Anwendungen.Sicherung: Die Sicherung des Feuerzeugs gewährleistet, dass es nur dann verwendet werden kann, wenn Sie es beabsichtigen. Dies ist eine wichtige Sicherheitsfunktion, die Unfälle verhindert.Vielseitiger Einsatz: Dieses elektronische Flammbier-Feuerzeug eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Grillen, Camping, im Haushalt oder im Freien. Es ist ein praktisches Werkzeug, das in vielen Situationen nützlich ist.Sicherheitshinweis: Bitte verwenden Sie dieses Feuerzeug mit Vorsicht, da es eine offene Flamme erzeugt. Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und achten Sie darauf, es nur für vorgesehene Zwecke zu verwenden.Werbeanbringung: Wir bieten die Möglichkeit, Ihr individuelles Logo auf das Feuerzeug zu drucken. Dies macht es zu einem effektiven Werbemittel oder einem personalisierten Geschenk für Kunden oder Mitarbeiter.

### Lagerbestand und Wareneingang

| Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
|---|---|---|---|
| Schwarz | 4862 | 0 | |

### Produktbilder



Warnung:
• Feuerzeug enthält brennbares Gas unter Druck. Vorsichtig behandeln.
• Beim Anzünden und bei der Flammenregulierung vom Gesicht fernhalten.
• Nicht in der Nähe offener Flammen befüllen.
• Nicht in Reichweite von Kindern oder unter Sonneneinstrahlung schützen.
• KEIN KINDERSPIELZEUG.
• Nicht durchbohren oder ins Feuer werfen.
• Nie mit dem Feuerzeug spielen.
• Das Feuerzeug ist auf sichere Funktion eingestellt - bitte keine technischen Veränderungen vornehmen.
• Nach Gebrauch sicherstellen, dass die Flamme vollig erloschen und sowie das Brennventil geschlossen ist. Staub und Schmutz können den Sicherheitsmechanismus des Feuerzeuges beeinträchtigen.

Gas nachfüllen:
Feuerzeug umgekehrt auf Tischfläche stellen. Universalgas Ampulle eines Adapter fest und senkrecht in das Einfüllventil (A) drücken. Nach 10-15 Sekunden ist der Füllvorgang beendet. Nach dem Füllen 10-30 Sekunden warten, dann die Flammenhöhe neu regulieren (siehe nachfolgenden Vermerk).

Flammenverstellung:
Feuerzeug vom Gesicht weghalten und zünden, dann Einstellschraube (B) mit kleinem Schraubenzieher oder der Hand in Richtung (+) drehen um die Flamme zu vergrößern oder in Richtung (-) um die Flamme zu verkleinern.

Warning:
• Lighter contains inflammable gas under pressure. Handle carefully.
• Keep lighter away from face when igniting or regulating flame.
• When refilling, keep lighter away from open flame or fire.
• Do not store in reach of children or under sun. Protect lighter product against direct exposure to the sun.
• KEEP WELL OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
• Do not pierce the lighter or throw into fire.
• Never play with the lighter.
• Lighter has been adjusted to perfect functioning - do not make technical changes.
• Having used the lighter, check that the flame is completely extinguis hed, i.e. that the burner valve is tightly closed. Dust and dirt can impair the lighter.

Refilling with gas:
Place the lighter upside down on a table. Then insert universalgas container without adapter firmly and vertically into the filler valve (A), press down. The tank will be filled after 10-15 seconds. Now wait 10-30 seconds before adjusting the flame height anew (see under flame height regulation).

Flame height regulation:
Keep the lighter away from your face, push the lever (B) to light, then turn the adjusting ring with a thin screwdriver to the left (+) to increase, or to the right (-) to decrease the flame.

## Zusätzliche informationen

### Allgemein

| | |
|---|---|
| **Länge Produkt** | 60 mm |
| **Breite Produkt** | 35 mm |
| **Höhe Produkt** | 112 mm |
| **Material** | Kunststoff |
| **Gewicht** | 0,091 kg |
| **Herkunftsland** | China |
| **Zolltarifnummer** | 96138000000 |

### Druck

| | |
|---|---|
| **Veredelungsarten** | Tampondruck |
| **Druckgruppe 1** | Druck (T3) |
| **Name 1 Druckbereich 1** | Im unteren Bereich |
| **Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1** | 4 |
| **Breite Druckbereich 1** | 50 mm |
| **Höhe Druckbereich 1** | 12 mm |

### Verpackung

| | |
|---|---|
| **Verpackungsart** | Karton |
| **Menge Großverpackung** | 200 |
| **Menge Kleinverpackung** | 10 |